

Bedienungsanleitung

Mode d'emploi

Instruzione per l'uso

Programmierung zu Energiefels 24 4256

1. Verbinden Sie den Energiefels mit der Steckdose. Die Funkverbindung ist nach dem Einstecken während 5 Sek. lernfähig.
2. Gewünschte «Ein»-Taste der Fernbedienung drücken und halten, bis die LED im Stein 2 x kurz aufleuchtet.
3. Blinkt die LED nicht mehr ist die Programmierung gespeichert.
4. Stecken Sie jene Geräte an, welche per Funk geschaltet werden sollen.

Funktionsweise

- Aus der Ferne die programmierte Taste zum gleichzeitigen Ein-/Ausschalten aller angeschlossenen Geräte verwenden
- Eignet sich besonders gut für Gartenlampen, Weihnachtsbeleuchtung, Teichpumpen, etc.

Hinweis

Um neu zu programmieren, zuerst alte Programmierung löschen. Dazu wie bei «Programmierung» beginnen und anstelle der «Ein»-Taste die «Aus»-Taste drücken. Die Programmierung ist gelöscht.

Steuerung via Smartphone / Tablet

1. Gratis-App «SteckerPRO» installieren.
2. «ITPCR-2300» wählen.
3. Anweisungen befolgen.



Programmation de pierre d'énergie 24 4256

1. Connecter la pierre d'énergie avec la prise de courant. Après le raccordement, la connexion radio est possible pour 5 sec.
2. Presser le bouton «Ein» que vous avez choisi sur la télécommande et tenir le bouton jusque la lumière LED sur la pierre s'allume deux fois.
3. Après disparation, la programmation est enregistrée.
4. Connectez maintenant les appareils choisis.

Mode de fonctionnement

- Utilisez les boutons programmés pour enclencher et déclencher tous les appareils raccordés
- Convient en particulier pour lampes de jardin, illuminations de Noël, pompe d'étang etc.

Indication

Pour une nouvelle programmation, on doit supprimer les vieux programmes. On commence comme selon la première programmation, mais au lieu de bouton «Ein» on pousse sur le bouton «Aus» de la télécommande. Comme ça les programmes sont annulés.

Contrôle via smartphone/tablettes

1. Installez application gratuite «SteckerPRO».
2. Sélectionner «ITPCR-2300».
3. Suivez les instructions.



Programmare da pietra d'energia 24 4256

1. Collegare la pietra d'energia alla presa. Il collegamento radio e dopo aver inserito la spina per 5 sec. in grado di apprendere.
2. Premere e tenere il tasto «Ein» desiderato del telecomando, fino a che il LED lampeggia due volte dentro la pietra.
3. Il LED non lampeggia più e la programmazione è memorizzata.
4. Inserite la spina degli apparecchi radiocomandati.

Funzionamento

- A distanza azionare il tasto programmato per accendere/spegnere tutti gli apparecchi collegamenti insieme
- Particolarmente adatto per lampade per giardino, luci di Natale, pompe per stagni, etc.

Avvertenza

Per programmare un nuovo prodotto, cancellare prima la vecchia programmazione. Iniziare come descritto al punto 1. de la programmazione e premere «Aus» sul trasmettitore invece che «Ein». Il codice viene cancellato.

Controllo tramite smartphone / tablets

1. Installare app gratuita «SteckerPRO»
2. Selezionare «ITPCR-2300».
3. Seguire le istruzioni.

